

Instellen van een werkingstijd.  
De ontvanger zal automatisch uitschakelen na de ingestelde tijd

## 1 Spanning inschakelen



Spanning aan

## 2 Automatische uitschakeling activeren of deactiveren



Tegelijk indrukken tot...

A ↗



...verlichting aan gaat...  
...en uit gaat...

De automatische uitschakeling is geactiveerd

B ↘



...verlichting aan gaat...  
...en uit gaat...



...en nogmaals aan gaat...



...en uit gaat

De automatische uitschakeling is uitgeschakeld

## Instellen van de uitschakeltijd

### 1 Instellingen activeren



en  
Druk kort op  
beide toetsen



2 s  
Druk binnen de 2 s  
gelijktijdig op de MY en NEER  
toetsen tot...



...de verlichting  
aan en uit gaat

### 2 Kies de uitschakeltijd

**A)** Uitschakeltijd = 3 uur



Druk kort op de  
NEER toets



De verlichting  
gaat aan en uit

**B)** Uitschakeltijd = 6 uur



Druk kort op de  
MY toets



De verlichting  
gaat aan en uit

**C)** Uitschakeltijd = 12 uur




Druk kort op de  
OP toets



De verlichting  
gaat aan en uit

### 3 Bevestig de instelling



2 s  
Indrukken tot...



De verlichting gaat  
aan en uit