

# Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS

## Bedieningshandleiding



Telis 4 Modulis RTS Pure    Art.nr. 1810765  
Telis 4 Modulis RTS Silver    Art.nr. 1810663  
Telis 4 Modulis RTS Lounge    Art.nr. 1810664

**somfy**<sup>®</sup>

# Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS

5 kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties



Telis 4 Modulis RTS  
Pure  
Art.nr. 1810765



Telis 4 Modulis RTS  
Silver  
Art.nr. 1810663



Telis 4 Modulis RTS  
Lounge  
Art.nr. 1810664


# Inhoudsopgave

	Pagina
OMSCHRIJVING	4
	Afstandsbediening voor 5 RTS toepassingen 4
PROGRAMMEREN VAN DE EERSTE ZENDER	5
	Huidige installatie heeft een <b>losse</b> ontvanger 5
	Huidige installatie heeft een <b>ingebouwde</b> ontvanger 5
AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN	6
	Huidige installatie heeft een <b>losse</b> ontvanger 6
	Huidige installatie heeft een <b>ingebouwde</b> ontvanger 6
AFSTANDBEDIENING WISSEN	7
	Huidige installatie heeft een <b>losse</b> ontvanger 7
	Huidige installatie heeft een <b>ingebouwde</b> ontvanger 7
GEBRUIK	8
	Producten sturen 8
	Producten sturen met gebruik van het scrollwiel 8
	Voorkeurspositie (MY) instellen 8
	Voorkeurspositie gebruiken 8
	Wissen van een tussenpositie 8
MONTAGE	9
	Monteren van de Telis 4 Modulis RTS aan de muur 9
VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ	9
TECHNISCHE GEGEVENS	10
AFMETINGEN	10

# Omschrijving

## Afstandsbediening voor 5 RTS toepassingen

- Bedien meerdere RTS applicaties in een groep of individueel
- Te gebruiken als afstandsbediening en wandschakelaar (incl. wit of zilverkleurige wandknop)
- MY voorkeurspositie voor bv. dimmer of tussenpositie
- Eenvoudig en prettig te bedienen
- Scrollwiel voor het eenvoudig laten kantelen van de horizontale jaloezieën of om te dimmen
- Duidelijke kanaalselectie met LED-licht weergave
- Rubberen schokbestendige stootrand
- Draadloos
- Eenvoudig te programmeren
- Pulsbediening (één druk op de knop)
- Bevestiging via een muurknop
- 4 + 1 kanalen
- Standaard geleverd met batterij en muurknop
- Tijdloos design.
- Trendy zilverkleurige en zwarte uitvoeringen
- Verschillende zones in de woning kunnen gecentraliseerd worden
- Intuïtieve en eenvoudige regeling van de natuurlijke lichtinval via het kantelen van de lamellen
- Scrollfunctie werkt in combinatie met de Lighting MOD/VAR ontvanger RTS en met de nieuwe animeo RTS kaart



# Programmeren van de eerste zender

## Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)

**ON**  
Schakel de voeding van de ontvanger aan.

Losse ontvanger

2 sec.  
Druk op de programmatoets van de ontvanger tot...  
2 sec.

...de LED rood gaat branden

Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt

Programmeertoets Telis 4 Modulis RTS indrukken

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen

Test; Druk OP of NEER

Product beweegt op of neer. Knop loslaten om te stoppen.

Telis 4 Modulis RTS is geprogrammeerd op de zonwering

## Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)

Ingebouwde ontvanger

**ON**  
Schakel de voeding aan.

Korte OP en NEER beweging

Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt

Druk tegelijk op de OP en NEER toets op Telis 4 Modulis RTS

Korte OP en NEER beweging

Programmeertoets Telis 4 Modulis RTS indrukken

Korte OP en NEER beweging

Test; Druk OP of NEER

Product beweegt op of neer. Knop loslaten om te stoppen.

Telis 4 Modulis RTS is geprogrammeerd op de zonwering

# Afstandsbediening toevoegen


## Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)



2 sec.

Programmeertoets  
reeds geprogrammeerde  
Telis 4 Modulis RTS indrukken



LED van de ontvanger gaat  
rood branden




Druk kanaalkeuze toets  
in tot LED van juiste  
kanaal brandt



0,5 sec.

Programmeertoets  
nieuwe  
Telis 4 Modulis RTS indrukken




De LED van de ontvanger  
gaat rood knipperen



Test; Druk kanaalkeuze  
toets in tot LED van  
juiste kanaal brandt



Druk OP of  
NEER



Product beweegt op of neer.  
Knop loslaten om te stoppen.

Nieuwe Telis 4  
Modulis RTS is ook  
geprogrammeerd  
op de zonwering

## Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



2 sec.

Programmeertoets  
reeds geprogrammeerde  
Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en  
NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets  
in tot LED van juiste  
kanaal brandt



0,5 sec.

Programmeertoets  
nieuwe  
Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en  
NEER beweging



Test; Druk OP of  
NEER



Product beweegt op of neer.  
Knop loslaten om te stoppen.

Nieuwe Telis 4  
Modulis RTS is ook  
geprogrammeerd  
op de zonwering

# Afstandsbediening wissen


## Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)



Programmeertoets te behouden

Telis 4 Modulis RTS indrukken



LED van de ontvanger gaat rood branden




Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Programmeertoets te wissen

Telis 4 Modulis RTS indrukken




De LED van de ontvanger gaat rood knipperen



Test; Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Druk OP of NEER



Product beweegt NIET

Tweede Telis 4 Modulis RTS is gewist

## Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Programmeertoets te behouden


Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Programmeertoets te wissen  
Telis 4 Modulis RTS indrukken




Korte OP en NEER beweging



Test; Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Druk OP of NEER




Product beweegt NIET


Tweede Telis 4 Modulis RTS is gewist

# Gebruik

## Producten sturen



## Producten sturen met gebruik van het scrollwiel



## Voorkeurspositie (MY) instellen



## Voorkeurspositie gebruiken




## Wissen van een tussenpositie





# Montage



## Monteren van de Telis 4 Modulis RTS aan de muur



## Verwisselen van de batterij




Indien de controlelampjes niet meer oplichten, moet u de batterij van de Telis 4 Modulis RTS verwisselen.




# Technische gegevens

Voedingsspanning	3 V batterij, type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 30
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Zendfrequentie	433,42 Mhz
Zendbereik	ca. 20 meter door 2 muren
Gewicht	70 gram

## Afmetingen



IP 30



Pure



Silver / Lounge



**Somfy Nederland B.V.**

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

[info@somfy.nl](mailto:info@somfy.nl)

[www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)

**somfy**<sup>®</sup>



Somfy BV - Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp